



Decor Styl
ul. Zwycięstwa 5A, 78-200 Białogard
tel. 793-005-005

Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji Moskitier ramkowych

1. Pomiar i montaż moskitiery

- Zalecamy aby pomiar i montaż plis został wykonany przez przeszkolonego montażystę.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonany pomiar lub montaż, jeśli wykonała go nie przeszkolona osoba.

2. Użytkowanie

- Moskitiera ramkowa montowana jest do futryny okiennej przy pomocy bezinwazyjnych zaczepów obrotowych. System ten pozwala na prosty montaż i demontaż moskitiery.
- W przypadku wadliwej pracy moskitiery fakt ten zgłosić do punktu zakupu towaru.

3. Utrzymanie czystości

- Moskitierę należy przynajmniej raz w miesiącu czyścić.
- Podczas remontów oraz dłuższego zapylenia pomieszczenia należy moskitierę zdemontować i przenieść do innego pomieszczenia.

4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Niezgodny z przeznaczeniem montaż np. w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w bliskim sąsiedztwie źródeł ciepła, gdzie następuje deformacja siatki.
- Zły naciąg siatki w wyniku niewłaściwego użytkowania moskitiery
- Za utratę estetyki poprzez niewłaściwe czyszczenie bądź uszkodzenia środkami chemicznymi.
- Naprawianie oraz przerabianie dokonywane przez klienta, w wyniku czego nastąpiło uszkodzenie moskitiery.
- Zadrapania powierzchni lakierniczej oraz uszkodzenia w wyniku rozpakowywania moskitiery.
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia, które powstały na skutek:

-niewłaściwego użytkowania moskitiery

-niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
Nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu przez producenta

-zdarzenia losowe np. zalanie mieszkania